

Fast HVF/HL-parti

Fast HVF-HL-parti er en kombinasjon av loddrette HVF-profiler og horisontale skyvepartier. Ved å kombinere disse profilene får man en estetisk overenstemmelse med tilstøtende skyveparti. Dette partiet er vanligst brukt i brutte hjørner.

Montering:

Monter sporskinnene ifølge punkt 1 - 6 montering av skyveparti. Se på bildene om hvordan sporskinnene skal plasseres. Bor for skrue i HVF-profilen, 3 - 4 st./side skal være tilstrekkelig. Festes med HVF-profilene i sidene, på samme måte som HVF-parti, med skrue.

